
TodoMat

El *Mosquetón bombero zincado* es una opción versátil y resistente para conexiones rápidas y seguras en diversas aplicaciones. Gracias a su recubrimiento de galvanizado electrolítico, ofrece una buena protección contra la corrosión, lo que lo hace adecuado para uso en exteriores y ambientes moderadamente húmedos. Su diseño compacto y de cierre seguro facilita la sujeción de cables, cadenas o equipos, proporcionando una solución práctica para tareas de bricolaje, actividades recreativas o aplicaciones industriales ligeras. Una combinación de funcionalidad y fiabilidad en cada uso.



MOSQUETÓN BOMBERO DIN5299C
ZINCADO

	Dimensiones (mm)						Peso (gr)
	A	B	C	D	E	F	
5x50 mm	8	5	50	15,5	25	6,5	15
6x60 mm	9	6	62	18	29	8,3	25,5
7x70 mm	10	6,6	70,5	20	33,5	9,7	40,5
8x80 mm	12	7,5	80	24	38,5	10,5	56,5
9x90 mm	15	8,5	90	27	48,5	11	83
10x100 mm	14,5	9,5	101	31	49	14,5	121,5
11x120 mm	17,5	10	120	36	56	17,5	171
12x140 mm	20	11,5	140	42	64,5	20,5	237



¿Qué es un mosquetón de gancho?

- Mosquetón de resorte, también conocido como gancho de seguridad o gancho de resorte. Son ganchos con un mecanismo de resorte en sus extremos para evitar que se suelten accidentalmente de una cuerda, cordón u otro tipo de línea. Los mosquetones de resorte son un componente común pero esencial en una amplia gama de aplicaciones industriales, desde correas para perros hasta iluminación teatral.

¿Para qué sirven los mosquetones?

- Normalmente utilizamos mosquetones para realizar una conexión rápida y reversible en un sistema de cuerdas, o para conectar una cuerda o cordón a otro componente, como un medallón de seguridad o un poste de barrera .

Entonces, ¿para qué se utilizan realmente los mosquetones?

Los mosquetones sirven para conectar rápidamente cuerdas, cadenas o correas. Se utilizan en aparejos, equipos de seguridad, actividades al aire libre e incluso en objetos cotidianos como llaveros.

¿Qué tipos diferentes de mosquetones existen?

Entre los tipos más comunes se encuentran los mosquetones de resorte, los mosquetones de gatillo, los mosquetones de perno y los mosquetones de seguridad (aunque algunos consideran que los mosquetones de seguridad son distintos). Cada tipo tiene un mecanismo de cierre y un uso óptimo diferentes.

Pero, ¿qué características debe tener un mosquetón para ser de alta resistencia?

Entre los tipos más comunes se encuentran los mosquetones de resorte, los mosquetones de gatillo, los mosquetones de perno y los mosquetones de seguridad (aunque algunos consideran que los mosquetones de seguridad son distintos). Cada tipo tiene un mecanismo de cierre y un uso óptimo diferentes.

- Materiales: Suelen estar fabricados con acero aleado forjado o acero inoxidable de alta calidad. El forjado alinea la estructura granular del metal, lo que los hace mucho más resistentes que los ganchos de alambre fundido o doblado. La calidad del material es fundamental.
- Diseño: El diseño es robusto. Las puertas podrían ser más resistentes o contar con mecanismos de bloqueo para evitar aperturas accidentales bajo carga. La forma general también está optimizada para mayor resistencia.
- Capacidad de carga: Esto es muy importante. Cada mosquetón de alta resistencia debe tener un límite de carga de trabajo (WLL, por sus siglas en inglés) bien definido. Este es el peso máximo que está diseñado para soportar de forma segura. También consideramos la resistencia mínima a la rotura (MBS, por sus siglas en inglés), que suele ser varias veces superior al WLL.



¿Un mosquetón es simplemente otro nombre para un gancho de presión, o son diferentes?

Si bien todos los mosquetones son un tipo de gancho de seguridad, no todos los ganchos de seguridad son mosquetones. Los mosquetones suelen implicar mayor resistencia, formas específicas (en forma de D, ovaladas) y cierres de seguridad para la escalada.

Esta es una pregunta frecuente. Mucha gente usa los términos indistintamente. Es cierto que un mosquetón es un tipo de gancho de seguridad. Tiene un cierre con resorte. Pero existen diferencias importantes. Estas son especialmente importantes para usos industriales o de seguridad.

He aquí una forma sencilla de entenderlo:

Característica	Mosquetón general	Mosquetón auténtico (especialmente para seguridad/escalada)
Uso principal	Conexión general, servicio ligero	Escalada, seguridad, rescate, aparejos pesados
Fortaleza	Varía, a menudo es menor que el límite de carga de trabajo (WLL).	Alto WLL y MBS, a menudo certificados
Puerta	Compuerta de resorte simple, gatillo, cerrojo	A menudo con cierre (de rosca, de giro, automático)
Forma	Variados, a menudo con formas ovaladas o de pera sencillas.	Formas específicas (D, D desplazada, ovalada, HMS/pera) para la distribución de carga
Estándares	Puede tener estándares básicos	A menudo cumple con las estrictas normas EN, UIAA o ANSI.